


الطبعة الاولى ٢٠١٣

لمهارة الفنية

مطبعة المعارف

للطباعة والنشر والتوزيع بغداد

عبد الزهرة السوداني مهندس اليكترونيك



عبد الزهرة السوداني مهندس اليكترونيك

المهارة الفنية في أصلاح الموبسايل

جميع الحقوق محفوظة للناشر

مكتبة النصر ـ شارع السعدون ـ ساحة النصر

بغداد ـ العراق



تضمن هذا الكتاب

- ♦ موبايل نوكيا E7
 - نه موبايل Iphon
- ♦ موبايل نوكيا N97
- * موبايل سامسونك كلاكسي
 - ♦ اي باد (اللوحي)

مقدمة


يمثل هذا الكتاب راف دعم العلم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذي يحقق اهداف علمية وعملية واكساب المهتم بالصيانة المهارات والقدرات العلمية والتطبيقية في عملية فهم واصلاح جهاز الموبايل الذي غزانا بدون استئذان.

هذا الكتاب يضم شرح واف في طريقة اصلاح مجموعة من أجهزة الموبايل الحديثة حيث شملت عملية التفكيك والتجميع والمخططات الكهربائية ومتابعة على شكل خطوات متسلسلة في ايجاد العطل أضافة الى تحديد القطع الاليكترونية المسؤولة عن احتمال وجود الخلل فيها ومعرفة كل جزء من انظمة الموبايل الخاصة بعمل معين عن طريق المخططات الكهربائية ألكهربائية أل

ومن أجل توضيح وزيادة المعلومات تم تعزيز الكتاب بصور ورسوم توضيحية لأغلب مراحل الموبايل ليتسنى للقاريء استيعابه.

نسأل لله عز وجل ان تعم الفائدة للجميع وهذ هدفنا الذي نسعى اليه لخدمة وطننا العراق العظيم انه سميع مجيب.

عبد الزهرة السوداني




الفصل الأول

الاعطال وطريقة معالجتها

بصورة عامة





جهازمجهز القدرة power supply instrument

جهاز لايستغنى عنه وكلما تعددت وظائفه كان ذلك افضل مثل شاشة عرض شدة التيار والجهود والتحكم بشدة التيار الداخلة الى الجهاز المراد فحصه لمنع مرور تيار عالي فيسبب نتائج غير مرغوب فيها

يمكنك من خلال هذا الجهاز مراقبة مرور التيار الداخل الى الجهاز ومعرفة اذا كان الجهاز المراد فحصه يعمل بشكل طبيعي او لا . يستخدم أيضاً كبطارية لجميع الأجهزة .نستفيد منه في صيانة الجوال لمعرفة اذا كان هنالك التماس أو أن التيار ضعيف بمقارن الجوال المراد فحصه مع أخر سليم .

مثال اذا اردت تشغيل الجوال عن طريق البور سبلاي وقبل الضغط على زر تشغيل الجوال لاحظت مؤشر التيار يتحرك نعرف ان هنالك التماس داخل الحوال.

مثال اخر. جوال n70 يعمل عند شدة تيار ٢٨. او ٢٩ ملي امبير كحد اقصى اذا زاد التيار عن هذا الحد نعرف ان هنالك مشكلة.

عموما كل جوال يعمل عند تيار يختلف عن الاخر مع العمل مع البور سبلاي اكثر سيكون هناك اكتشافات اكثر.

وصف عام

يستخدم هذا الجهاز لقياس

❖ فولتية البطارية BATTERY VOLTAGE


❖ التيار المسحوب CURRENT
CONSUMPTION

POWER القدرة المستهلكة ♦ CONSUMPTION

- مقدار أشارة الشبكة للموبايل
- تحدید اعطال السوفت وییر او هارد وییر
 - ❖ تحديد القصر في الدائرة الاليكترونية
 - ❖ معرفة الشحن الوهمي
- ❖ اضافة الى معرفة اعطال اخرى يمكن ملاحظتها من خلال بيانات مصابيح تضيئ في الشاشة تشير الى
 ذاك

وتحتوي واجهة الجهاز على الازرار التالية

- ١. مفتاح التشغيل الرئيسئ
- ٢. مفتاح التحكم في الفولتية
- ٣. مفتاح التشغيل القياسي او العادي
 - ٤. مقياس الفولتية
 - ٥ مقياس التيار
 - ٦. مؤشر اداء الشبكة
 - ٧. مؤشر الديجتال للفولتية
 - ٨. مجس قياس فولتية البطارية
 - ٩. مجس شجن البطارية



صورة مجهز القدرة القدرة power supply instrument ويظهر عليه وظيفة كل جزء

الاعطال وكيفية معالجتها

يمكن تلخيص الأعطال الممكن حدوثها في الهاتف النقال إلى مايلي:

اعطال رئيسيه

اعطال ثانویه

- ١- أعطال مجهز القدرة .
 - ٣- أعطال الشحن.
 - ٤- أعطال الشبكه .
 - ٥- أعطال السماعة .
 - ٦- أعطال الهزاز.
 - ٧- أعطال الكاميره
- ٨- أعطال الشريطالناقل
- ٩- اعطال لوحة المفاتيح
 - ۱۰ ـ السيم كارت
 - ١١- المالك
 - ١٢ الشاشة
 - ١٣- الجرس
 - ۱۶ البلوتوث
 - ٥١- بطاقة الذاكرة

١٦- وحدة التحكم بتردد الراديو FM

أعطال دائرة مجهز القدرة

أجزاء الدائرة

- ١. مفتاح القدرة
- ٢. مضاعف القدرة

- ٣ معالج الاشارة
- ٤ مذبذب كريستالة القدرة
 - ٥. متكاملة القدرة
- ٦. وحدة المعالجة المركزيه
 - ٧. البطارية

أمور يجب ملاحظتها

- ١. التاكد من البطارية وريش التلامس ونقط التوصيل الموجودة بالدائرة المطبوعة (البورد)
 - ٢. تاكد من مفتاح البور (القدرة) ونقط التوصيل
 وتجربته ونقطتي التوصيل اسفل البورد الامامي
 - ٣. قياس المكونات كالمقاومات والمكثفات والملفات
 - ٤. التأكد من عدم وجود دائرة قصر بين , (+b)
 (GND)
- التعامل مع الفلاش والتغير حسب متابعة السوفت وير
- ٦. فى حالة عدم احساس الجهاز بالسوفت وير يتم التاكد
 من نقط التوصيل ثم مراجعة اى سى الباور ثم الهاجر
 ثم كرستالة الباور ثم الرام
 - ٧. استخدم التنضيف الجيد لنقاط التوصيل لدائرة البور
 - ٨. متابعة جيدة لمسار البور في الخارطة الكهربائية

عيوب دائرة القدرة

❖ لا توجد تغذية مطلقا

١. تعرض الجهاز الى سقوط مياه

- ٢. تعرض الجهاز الى صدمة على الارض
 - ٣. برمجة الجهاز

الجهازيشمن لكن لا يعمل

- ١ افحص مفتاح القدرة
- ٢. تتبع مسار القدرة وافحص المقاومات و المكثفات
 - ٣. برمجة الجهاز

الجهاز يفصل عند الشحن

- ١. افحص متكاملة القدرة
- ٢. افحص منظم الشحن
- ٣ افحص ريش تلامس البطارية

❖ الشاشة مضاءة لكن بدون بيانات

- ١. افحص وحدة المعالجة المركزية
 - ٢ افحص سوكت الشاشة
 - ٣ تلف الشاشة
- ٤. افحص مسار التغذية المرتبط بين وحدة المعالجة المركزية والشاشة يحتمل وجود قطع
 - ٥. بر مجة الجهاز

الجهازعند الضغط على أي مفتاح

- ١. افحص وحدة تغذية القدرة
 - ٢. افحص مفتاح القدرة
 - ٣. افحص المفاتيح الجانبية

 احكام الغطاء الخارجي وخصوصا عندما يكون غير اصلي

القدرة تلقائيا المنائيا

- افحص المقاومات الموجودة بجوار متكاملة الشحن
 - ٢. افحص متكاملة القدرة
 - ٣. افحص ريش البطارية
 - ٤. افحص البطارية
 - ٥. احكام الغطاء الخارجي
 - ٦. ابحث عن وجود توصيل سيء وعالجه
 - ٧. برمجة الجهاز

الجهاز يعمل ولا يستجيب

- 1. افحص وحدة المعالجة المركزية
 - ٢. افحص وحدة القدرة
 - ٣. برمجة الجهاز

اعطال دائرة الشحن

أجزاء دانرة الشحن

- ١. الشاحن
- ٢ سوكت الشحن
- ٣. نقاط تلامس اسفل السوكت
 - ٤. الفيوز

- ه الملف
- ٦ المكثفات
- ٧. ريش تلامس البطارية
 - ٨ البطارية
- ٩. نقاط التلامس اسفل ريش البطارية
 - ١٠. ثنائي حماية الشحن

الشحن متوقف

- ١. افحص سوكت الشحن
- ۲. تأكد من عدم وجود رطوبة او شوائب تؤدي الى حصول شحن مرة ويختفي الشحن مرة اخرى
 - ٣. افحص متكاملة القدرة

الشحن وهمي استحد وهمي

- ١. افحص المكثف الخاص بالشحن يحتمل يسرب جزء
 من الشحن الى منظم الشحن
 - ٢. تلف البطارية
 - ٣. افحص متكاملة الشحن

رسالة أعد توصيل الشاحن

- ١ افحص منظم الشحن
- ٢. افحص المقاومات المجاورة الى متكاملة القدرة

جاري الشحن بعد فصل الشاحن

- ١. افحص البطارية
- ٢. افحص مقاومة التغذية العكسية

عطل تفريخ الشحن عطد حديد الشحن

افحص المقاومة بين اطراف تلامس البطارية يجب ان
 تكون قيمتها محصورة بين

300 OHM -700 OHM

٢. اذا كانت اقل من OHM 300 يدل على وجود تسريب اسفل القطعة المتصلة البطارية وهي

١ مضاعف القدرة

٢. منظم الشحن

٣ متكاملة القدرة

ملاحظة

- قدرة الشاحن تتراوح بين 7.9-8.4 volt
 - ٢) خرج الشاحن بين 4.5 volt خرج الشاحن
- ۳) اذا كان الشحن اقل من 3.5 volt يدل على شحن وهمي
- ٤) اذا كان الشحن اكثر من 3.5 volt يؤدي الى تلف البطارية

اعطال دائرة الشبكة

أجزاء الدائرة

- ۱) الهوائي Antenna
- Y) مفتاح الهوائي Switch Antenna
- ٣) سوكت الهوائيSocket Antenna
- ٤) مضاعف القدرة Power Amplifier
 - ه) المرشحات Filters
 - Tx- Rx Coupler (7
 - ٧) معالج الاشارة Hager
 - ٨) مذبذب التحكم في الجهد VCO
 - ٩) متكاملة الصوت Cobba
 - ۱۰) وحدة التحكم المركزي CPU

الاعطال

♦ لاتوجدشبكة

اعتمد البحث في ايجاد العطل الذي يتلخص في حالات البحث التالية

- A. بحث بطيء
- B. بحث متو سط
- C. بحث طو بل
- D. بحث طويا جدا
- 🗷 البحث البطيء

عند البحث تظهر الرسالة التالية

- ❖ لا توجد تغطية
- ❖ لا توجد شبكة

- ١. افحص ريش (ملامسات) الهوائي
 - ٢. افحص مفتاح الهوائي
- ٣. افحص معالج إشارة الترددات الراديوية
 - ٤. افحص مذبذب التحكم في الفولتية

🗷 البحث المتوسط

- ١. افحص معالج الاشارة الهاجر
 - ٢. افحص مفتاح الهوائي
 - ٣. افحص مضاعف القدرة

🗷 البحث الطويل

- ١. افحص مضاعف القدرة
- ٢. افحص متكاملة الصوت
 - ٣. افحص مفتاح الهوائي
 - ٤. افحص متكاملة القدرة
 - 🗷 البحث الطوبل جدا
- ١. افحص متكاملة الصوت
- ٢. افحص متكاملة القدرة عند ادخال سيم الكارت
 - ٣ افحص وحدة المعالجة المركزية
 - ٤ اعادة برمجة الموبايل

⋄ شبكة ضعيفة

- ١. افحص مفتاح الهوائي
- ٢. افحص مضاعف القدرة

- ٣. افحص قاعدة الهوائي
- ٤ افحص وصلات الربط
 - برمجة الجهاز

❖ شبكة وهمية

- ١. افحص الهوائي
- ٢. افحص مضاعف القدرة
- ٣. افحص المفاومة قرب منظم الشحن
 - ٤. برمجة الجهاز

♦ شبكة متقطعة

- ١. افحص وحدة المعالجة المركزية
 - ٢. افحص كريستالة التوقيت

♦ شبكة تردديه

١. افحص متكاملة الصوت

شبكة ترتفع وتنخفض بسرعة وبأستمرار

- ١. افحص مفتاح الهوائي
- ٢. افحص و صلات الاتصال
 - ٣. افحص مضاعف القدرة
 - ٤ بر مجة الجهاز

❖ ظهور شبكة لفترات بعيدة جدا

١. افحص معالج الاشارة

الجهاز ينطفيء عند البحث عن الشبكة

١. تأكد من صلاحية البطارية

- ٢. افحص مضاعف القدرة
- ٣. افحص نقاط اتصال البطارية

لا يوجد صوت في السماعة

- ١. افحص السماعة
- ٢. افحص منظم حجم الصوت
 - ٣. افحص مسار الصوت
 - ٤. افحص متكاملة الصوت

صوت السماعة منخفض

- ١. افحص السماعة
- ٢. افحص مسار السماعة المرتبط بمتكاملة الصبوت
 - ٣. برمجة الجهاز

* ضجيج في السماعة

❖ نظف السماعة من الشوائب او برادة الحديد المتجمعة عليها بواسطة فرش ناعمة

صوت متقطع

- ١ افحص ريش السماعة
- ٢. افحص متكاملة الصوت

سماع اصوات غريبة في السماعة السم

١. برمجة الجهاز

اعطال الجرس

الجرس قاطع صوت

- ١. برمجة الجهاز اولا
 - ٢ تغيير الجرس
- ٣. افحص التغذية الواصلة اليه من فولتية البطارية
 - ٤. افحص نقاط التلامس

⇔ صوت الجرس منخفض

- ١. افحص الجرس
- ٢. افحص مسار الجرس

دائرة اعطال المابكروفون

المايك قاطع

- ١. افحص المايك
- ٢. افحص متكاملة الصوت
- ٣. افحص المسار الواصل بين متكاملة الصوت والمايك

موت بعيد

١. استبدل المايك ذو مقاومة اقل

٢. افحص فتحة دخول الصوت الى المايك يحتمل
 ان تكون صغيرة او مغلقة

 استخدم التسخين على معالج الصوت واذا لم يفلح استبدله

اعطال الهزاز

الفزاز لايعمل

- ١. افحص البطارية
- ٢. افحص مسار الواصل الى الهزاز من متكاملة المجموعة
 - ٣. حاول استبدال الهزاز بأخر

دائره الأضاءه

مكونات دائره الأضاءه

- ١. اي سي الأضاءه
 - ٢ فلتر الاضاءه
 - ٣. ملف الأضاءه
- ٤. بعض المقاومات والمكثفات

المتابعة والاصلاح

١) قم بالتحمية على أي سى الاضاءة

- ٢) نظف مقبس الشاشة ا
- ٣) تأكد من وجود الجهد ٧ 4 الخاص بتغذية الشاشة
 - ٤) افحص ملفى الاضاءة
 - ٥) افحص فلتر الاضاءة
 - ٦) قم بالتحمية على أي سي الشحن
 - ٧) استبدل الشاشة اذا بقى العطل

أعطال البلو توث

- ١) قم بالتحمية على أي سي البلو توث
 - ٢) قم بالتحمية على فلتر البلو توث
- ٣) اذا بقى العطل استبدل العناصر اعلاه

اعطال لوحة المفاتيح

- ١) نظف تماسات الارقام الداخلية
- ٢) تأكد من سلام مفتاحي الصوت الجانبين
 - ٣) قم بالتحمية على أي سى المعالج
 - ٤) قم بالتحمية على فلتر لوحة المفاتيح


اعطال بطاقة الذاكرة


- ۱) افحص جهد البطارية الواصل الى النقطة N2200 من أي سي البور المرقم N2200
 - ٢) قم بالتحمية على منظم الجهد
 - ٣) قم بالتحمية على مقاومة بطاقة الذاكرة
 - ٤) تأكد من سلامة بطاقة الذاكرة


الفصل الثاني

NOKIA E7-00










الاعطال وكيفية معالجتها

ائرة مجهز القدرة



مكونات الدائرة

- أي سي القدرة المرقم N2200
- ۲) ملف المرقم L2405 ممانعته ۱۲۰ أوم وتردد ۱۰۰
 میکا هرتز وقیمة ۲۸ نانو فاراد

- ٣) مقاومة المرقمة R2403 قيمة ١٠٠ أوم
 - ٤) دايود المرقم ٧2402
- ٥) مكثف المرقم C2409 قيمة ١٠ نانو فاراد
- ٦) مقاومة المرقمة R2400 قيمة ١٠ كيلو أوم
 - ٧) مفتاح القدرة المرقم \$2409
 - ٨) أي سى مسيطر التأخير المرقم N2400

تذكر


ا. نقطة B10 تمثل نقطة التغذية الرئيسية على الأي سي القدرة

فولتية VBAT هي 3.7 VBAT.

المتابعة والاصلاح

- ١) افحص مفتاح القدرة المرقم \$2409
 - Y) افحص المقاومة المرقمة R2400
 - ٣) افحص الملف المرقم L2405
 - ٤) افحص المقاومة المرقمة R2403
- افحص أي سي القدرة المرقم N2200
 بالتحمية او لا
 - ٦) افحص الدايود المرقم ٧2402
 - ۷) تأكد من نقطة التغذية В10

دائرة الشبكة



مكونات الدائرة

- ١) الهوائي Antenna
- Y) مفتاح الهوائي Switch Antenna
- ٣) سوكت الهوائي Socket Antenna
- ٤) مضاعف القدرة Power Amplifier
 - ه) المرشحات Filters
 - Tx- Rx Coupler (7

- ٧) معالج الاشارة Hager
- ۸) مذبذب التحكم في الجهد VCO
 - ٩) متكاملة الصوت Cobba
- ۱۰) وحدة التحكم المركزي CPU

المتابعة والاصلاح

- ١) قم بتنظيف توصيلات قاعدة الهوائي
 - ٢) تاكد من سلامة سوكت الهوائي
 - ٣) افحص مضاعف القدرة
 - ٤) افحص المكثفات (الفلاتر)
 - ٥) افحص المزدوج Tx Rx
 - ٦) افحص معالج الاشارة الهاجر
 - ٧) افحص مذبذب التحكم في الفولتية
 - ٨) افحص متكتملة الصوت


دائرة الشحن

مكونات الدائرة


- ١. الشاحن
- ٢ سوكت الشحن
- ٣. نقاط تلامس اسفل السوكت
 - ٤. الفيوز
 - ٥ الملف
 - ٦. المكثفات
 - ٧. ريش تلامس البطارية

- ٨ البطارية
- ٩. نقاط التلامس اسفل ريش البطارية
 - ١٠. ثنائي حماية الشحن


- ١) افحص تلامسات اسفل السوكت الشحن
 - ٢) افحص الفيوز
- ٣) افحص نقاط التلامس اسفل ريش البطارية
 - ٤) افحص ثنائي حماية الشحن
- ٥) افحص المكثفات والملفات الخاصة بدائرة الشحن
 - ٦) افحص ايسى الشحن




دائرة الشحن ١



داءرة الشحن ٢ حددة المشحن ٢



ائرة السماعة



المتابعة والاصلاح

- ١) تأكد من سلامة السماعة
- ٢) افحص الملفات L2158-L2159
- ٣) افحص المقاومات الموجودة على خط مسار السماعة
 - ٤) افحص المكثفات 2182-2181
 - ٥) قم بالتحمية على أي سي البور
 - ٦) قم بالتحمية على أي سي مكبر الصوت المرقم

N2150

۷) افحص النقاط 1-C1 الموجودة على مكبر
 الصوت

لا يوجد صوت في السماعة

- ٥. افحص السماعة
- ٦. افحص منظم حجم الصوت
 - ٧. افحص مسار الصوت
 - ٨. افحص متكاملة الصوت

صوت السماعة منخفض

- ٤. افحص السماعة
- و. افحص مسار السماعة المرتبط بمتكاملة الصوت
 - ٦. برمجة الجهاز

* ضجيج في السماعة


نظف السماعة من الشوائب او برادة الحديد المتجمعة عليها بو اسطة فرش ناعمة

الله موت متقطع الله


- ٣. افحص ريش السماعة
- ٤ افحص متكاملة الصوت


سماع اصوات غريبة في السماعة السم

٢ برمجة الجهاز









المايك قاطع معمد عدد

- ٤. افحص المايك
- ٥. افحص متكاملة الصوت
- 7. افحص المسار الواصل بين متكاملة الصوت و المايك


موت بعيد

- ٣. استبدل المايك ذو مقاومة اقل
- ٤. افحص فتحة دخول الصوت الى المايك يحتمل
 ان تكون صغيرة او مغلقة

موت متقطع موت متعطع موت متقطع موت متعطع موت متعطع

٢. استخدم التسخين على معالج الصوت واذا لم
 يفلح استبدله

الدائرة الفراز




المتابعة والاصلاح

- ١) تأكد من سلامة المحرك الهزاز المرقم M1000
 - ٢) استخدم التسخين على أي سي البور
- ٣) افحص العناصر الالكترونية في الواقعة على مسار الهزاز
 - ٤) تأكد من وصول الجهد عند النقطتين 27-28 في الكنكتر المرقم X1000
 - ٥) افحص أي سي الصوت

الهزاز لا يعمل


- ٤. افحص البطارية
- ه. افحص مسار الواصل الى الهزاز من متكاملة المجموعة
 - ٦. حاول استبدال الهزاز بأخر

دائرة الكاميرا



- ١) افحص منظم الجهد المرقم N1515
- ٢) استخدم التسخين او التحمية على المعالج 1400
 - ٣) افحص منظم جهد الفلاش المرقم N1500
 - ٤) تأكد من وجود الجهد الخاص بالكاميرا ٧ 1.8
 - ٥) افحص مسار دائرة الكاميرة من مصدر التغذية

دائرة الشاشة



تتألف دائرة الشاشة من الشاشة ومقبس الشاشة وفلتري الشاشة ووحدة المعالجة المركزية

ويظهر عطل الشاشة إما بظهور شاشة بيضاء أي إضاءة الشاشة باللون الأبيض فقط RAPGSM

أو شاشة سوداء أي من دون إضاءة ولحل هذا العطل نقوم بما يلي:

١. تبديل الشاشة للتأكد أن العطل ليس فيها.


٢. تنظيف مقبس الشاشة

٣. تبديل الفلترين إذا بقى العطل.

٥. التحمية على المعالج


وائرة اضاءة الشاشة

- ١. نقوم بتبديل الشاشة للتأكد من أن العطل ليس في الديودات المضيئة في الشاشة.
 - ٢. نقوم بتنظيف مقبس الشاشة
- ٣. نتأكد من وجود جهد تغذية متناوب مقداره (-4)
 على دخل وحدة اضاءة الشاشة
 - ٤. نقوم بالتحمية على وحدة إضاءة الشاشة
 - ٥. نقوم بالتحمية على وحدة الشحن



دائرة الاضاءة





- ١) افحص ملفى الجرس المرقمين L1003-L1004
- Y) افحص مقاومتي الجرس المرقمين R2105-2106
 - ٣) تاكد من سلامة الجرس
- ٤) تاكد من سلامة مسار الجرس الواصل بين الجرس والدائرة المتكاملة للتغذية (البور)


الجرس قاطع صوت المجرس قاطع صوت

- ٥. برمجة الجهاز اولا
 - ٦ تغيير الجرس
- ٧. افحص التغذية الواصلة اليه من فولتية البطارية
 - ٨. افحص نقاط التلامس

⇔ صوت الحرس منخفض

- ٣ افحص الجرس
- ٤ افحص مسار الجرس







- ١) افحص محول كشف الاشارة المرقم D2700
 - ۲) افحص المقاومة المرقمة (۲)
 - ٣) البطاقة مرفوضة استخدم السوفت وير
- ٤) لم يتم تسجيل البطاقة اتصل بالشركة ربما كانت موقوفة من قبلها



- ا. تنظيف تماسات الأرقام التي لا تعمل والتأكد من عدم وجود فصل على الدائر تين الداخلية أو الخار جية حسب مخطط توصيل لوحة المفاتيح وتبديله في حال بقي العطل
- ٢. التحمية على فلتر لوحة المفاتيح لأن وجود قصر في أي مفتاح
- ٣. التأكد من سلامة مفتاحي الصوت الجانبيين يؤدي إلى إلغاء عمل مجموعة من المفاتيح أما الفصل فلا يسبب ذلك.
 - ٤. التحمية على المعالج




دائرة المفاتيح ١



دائرة المفاتيح ٢






- ١) استخدم التسخين على المعالج
 - ٢) تغيير وحدة الفلاش
- ٣) تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية لدائرة البلو
 توث
- الكشف عن سريال البلوتوث واصلاحه عن طريق بوكس البرمجة

الفصل الثالث

iPhone





تفكيك الجهاز ايفون




















































































~ 71 ~























تشريح جهاز الأيفون الواجهة الامامية مؤشر عليها عمل كل قطعة اليكتروني




تشريح جهاز الايفون الواجهة الخلفية مؤشر عليها عمل كل قطعة اليكترونية


المخططات الكهربائية








~ 77 ~

















الفصل الرابع


جهاز سامسونك كلاكسي
















مخطط الدائرة الاليكترونية لجهاز سامسونك كلاكسي

عطل مجھز القدرة عطل مجھز القدرة

- 1) أفحص البطارية يجب أن تكون الفولتية V 3.45
 - ۲) أفحص الدابود D400
 - ٣) أفحص المقاومة R431
- ٤) التحمية على الايسى U401 وأذا لم يستجيب أستبدله
 - ه) افحص المذبدب oscillator المرقم 32 khz يحب أن يعطى تردد مقداره
- 7) أفحص المكثفات -C411-C412-C441 (٦ C443
 - ٧) أفحص المكثف C109






مخطط موقع القطع الاليكترونية لدائرة مجهز القدرة دائرة مجهز القدرة

* * *

عطل السماعة عطل السماعة

- ١) أفحص السماعة
- ٢) أفحص الملفات L502-L504


٣) أفحص المكثفات -C407 C408 ٤) افحص الايسي المرقم U500



دائرة السماعة

عطل المايكريفون الرئيسي


- افحص المكثف C504 فأذا كانت قيمتها عالية أستبدل المايكريفون وأذا كانت قيمتها مطابقة أفحص فولتية الطرف الرابع من قاعدة الميكريفون يجب أن تكون الفولتية V
 - افحص التوصيلات الكهربائية بين المايك وايسي الصوت
 - ٣) افحص قاعدة المايك المرقمة mic500
 - ٤) استخدم التسخين على معالج الصوت واذا لم يفلح استبدله
 - ٥) استبدل المايك ذو مقاومة اقل
 - ٦) افحص فتحة دخول الصوت الى المايك يحتمل ان تكون صغيرة او مغلقة
 - ٧) افحص متكاملة البور



دائرة المايكريفون الرئيسي

دائرة المايكريفون الفرعي


- افحص المكثف C503 فأذا كانت قيمتها عالية أستبدل المايكريفون وأذا كانت قيمتها مطابقة أفحص فولتية الطرف الرابع من قاعدة الميكريفون يجب أن تكون الفولتية V
- ۲) افحص التوصيلات الكهربائية بين المايك
 وايسى الصوت
 - ٣) افحص قاعدة المايك الرقمة mic501




دانره العايدريقون العراعي


معلى دائرة تضخيم الصوت Stereo عطل دائرة تضخيم

- (١) افحص المكثفات C517-C518
 - ٢) افحص الملفات L505-L506
- ٣) افحص المقاومات R507 R506
 - ٤) افحص المكثفات 410-C409
 - ه) افحص الايسى U401-U504




Stereo دائرة تضخيم الصوت






مخطط موقع القطع الاليكترونية لدائرة الستيريو دائرة منظم الصوت



مخطط موقع القطع الاليكترونية لمنظم الصوت

معطل الهزاز




مخطط موقع القطع الاليكترونية محرك الهزاز

﴿) افحص المكثف C524 ﴾ افحص الايسي U401-U502 ﴾ استبدل محرك الهزاز

عطل دائرة السيم كارد عطد دائرة السيم كارد

- ١) افحص المكثف C450
- ٢) افحص الايسي U401
- ٣) افحص الترانزستور Q400
 - ٤) نظف قاعدة السيم كارت



دائرة السيم كارت

عطل الكاميرا


١) تأكد من فولتية المكثفات

C603 = 2.6V

C604 = 1.8V

C605 = 2.8V

٢) استبدل الايسي U401



دائرة الكاميرا



عطل أضاءة الشاشة




عطل السماعة



عظل الكيباد



عطل الصوت



توصيلات قواعد الشكن



مشكلة عدم الاقلاع



عطل كارت الميموري



عطل الكاميرا



عطل المايك



مشكلة البلوتوث



مشكلة السيم كارت



مشكلة الشبكة




مشكلة الشاشة البيضاء



عطل نظام تحدید المواقع




عطل دوران الشاشة عطد دودات الشاشة



الفصل الخامس

NOKIA N95







تفكيك الواجهة العليا



Needed took: SS-93, the SRT-6, the bit holder with a turn plus size 5 bit and a torque driver.




2. Cover the display with a protective film.



2. Check that no bottery is rtill inverted before going an-



4. Shift open the accessity.




5. Bosow time 2 sower.



6. Discard them, they can't be record.



7. Shift the clider into the other position.



B. Uncorew these 2 corews in the order shown and discard the



5. So not use them again.



16. British these middle metal clips, hidden under the PRSMT COVER.








05. Now, lift up the FEORT COVER.




14. Remove the 360 KEYND.



15. Cover the display with a protective file.



16. Flip over the keypad.



T. Se double careful while opening this connector. The whole ISS, Lift up the display.






 Gently release the adhesive of the EARPIECE. The garket will be decroyed with removal.



26 and our be replaced when reaccemble.



تفكيك الجزء الأسفل



 Needed tools: SS-96, the devial pick, maral neesers, a bit holder with a Tork pick rise 6 bit, a torque driver, a straight bladed corewdriver and a BC picq.



2. Always cover the windows with a protective film.



S. Snipck and remove the EATTERY (DVER.



4. Shift open the accembly.







7. Keep all 6 adhesives of the BACK COVER clean, otherwise you (6. Sently pry open both plants sign of the ITU KEYRAD. have to change them before re-accentry.





5. Lift it up now and remove it.




10. Shift the accendity together and turn it to access the corees.








ES. Lift up the TOP COVER ASSI first, then remove it.




14. Shift out the assembly in order to gain the maximum flex foll length.




 Separate the assembles, keep in mind that the flex full is still connected.




35. We double careful white spening this connectur. Do not decruy the hidden caregorients underneads.








 Lift up the LIGHT SWAP PWB cogether with the HADS CAMBRA.



26. To reparate the camera, disconnect the flex connector first. Do not lever out against the components.





21. Remove the USB SEAL.



22. The BOFTOM COVER can be reparated early.







25. and the AV CORNECTOR with the DC plug.



25. Sently lever out the gloed in DOMAS SPEAKERS.



27. The garliets will be dectroyed. Remove all recidues before | 29, Lever up the first metal latch of the 85 SHILD





29, and than the record one. Bo not touch or bend the gardet. 393, Gently release the adherine of the CAMERA PROTECTIVE





31. Remove it now. It can't be reused again.



SZ. Release the flex of the SEI RUSH MODULE, beginning at the connector's ride.



33. Now peel up the fier.



34. Now release the rtill fixed ride with the SS-93. The module can't be used egent.







قائمة بوسائل سريعة لمعالجة الاعطال




طريقة فحص دائرة مجهز القدرة




طريقة فحص دائرة الشحن




طريقة فحص دائرة GSM




طريقة فحص دائرتي الشبكة المحلية والبلو توث




طريقة فحص دائرة GPS




طريقة فحص دائرة السماعات الداخلية




طريقة فحص دائرة السماعات




طريقة فحص دائرة الشاشة




طريقة فحص دائرة المايكريفون




طريقة فحص دائرة لوحة المفاتيح




طريقة فحص دائرة المفاتيح الستة




طريقة فحص دائرة مفاتيح الحجم




طريقة فحص دائرة مفتاح الكاميرا




طريقة فحص دائرة الفلاش




طريقة فحص دائرة الكاميرا




طريقة فحص الدائرة الرئيسية للكاميرا









أجزاء الموبايل بالتسلسل




دائرة مجهز القدرة




دائرة الصوت




دائرة الهزاز




دائرة الراديو




دائرة البلوتوث



دائرة الشاشة



دائرة الكيبورد



دائرة الكاميرا

الفصل السادس

جهاز الأيباد (اللوحي)





آي باد iPad — هو جهاز محمول لوحى، تصنيع شركة فوكسكون و تسوقه شركة ابل العالمية Apple, و هو من أحد أحدث الأجهزة التى ظهرت و انتشرت بسرعة عالية نظراً لأنها عملية و تقدم الكثير مما يحتاجه المستخدم، الجهاز يعمل بنظام تشغيل خاص به غير نظام الويندوز و يسمى اى iOS, و هو نظام تشغيل قريب من اللينوكس و يتميز بسهولته

سنتعرف ببساطه عما يميز جهاز آي باد . iPad يوجد بجهاز آي باد iPad – التالي:

❖ كاميرا أمامية و كاميرا خلفية مع امكانية تسجيل فيديو عالى الدقة.



- ♦ هارد دیسك بسعة تخزین GB / 32GB / 64GB۱٦
 - نه شاشة عرض ۹٫۷ بوصة.
- ❖ خاصية اللمس المزدوج، و هذا يجعلك تقوم بتنفيذ أمرين في نفس الوقت عن طريق لمستين مما يجعله اكثر واقعيه.



دقة وضوح الشاشة Pixel ۲۲۸×۱۰۲۶
 المعالج ۱ GHz dual-core Apple A5 وهو أسرع مرتين من الجيل الأول للآي باد.iPad



♦ أما عن معالج الجرافيك فهو أسرع ٩ مرات من الجيل الأول ايضاً.



- بطاریة تصل ساعات عملها إلی ۱۰ ساعات.
- نظام تشغیل ای iOS4 و هو نفس نظام تشغیل الای فون iPhone و الذی یدعم أكثر من ۲۵٬۰۰۰ تطبیق.



❖ تدعيم خاصية الانترنت اللاسلكي كما يوجد نسخه تقدم الجيل الثالث WiFi, 3G ومن خلالهم يمكنك تصفح الانترنت سواء عن طريق الانترنت اللاسلكي أو مجاناً عن طريق اشارات الموبيل حسب نسخة الجهاز.

❖ يمكنك قلب الجهاز بأى اتجاه و ستتحول الشاشة تلقائياً للجهه الصحيحه.



- أكثر نحافة بنسبة ٣٣% ليصل ثخانته ٨,٨ ملم، و اقل وزناً
 ١٥ تقريباً ليصبح ٢٠١ جرام.
- ❖ يمكنك عمل اتصال مرئى الأى شخص يمتلك آي باد iPhone أو آي فون iPhone عن طريق الكاميرا و تراه و يراك كأتصال السكايب الفيديو.




❖ يمكنك تصفح الانترنت عن طريق متصفح ابل المعروف سفارى، قراءة بريدك الالكتروني، قراءة الكتب الالكترونية، مشاهدة الفيديوهات عالية الدقة , HD الأستماع للموسيقى و ملفات الصوت، الاضطلاع على الخرائط، كما يوجد جزء معدل لمحبى الالعاب.






تفكيك الجهار












الدائرة المطبوعة





عدة العمل










القطع الاليكترونية من الداخل











أهم التطبيقات التي لا يستغنى عنها الجهاز.


- Adobe Reader لقراءة ملفات الـAdobe Adobe
- ❖ تطبیق Air Display لتحویل الجهاز إلى شاشة ثانویة عند استخدام حاسوب شخصی.
 - ❖ تطبیق Allrecipes التي تقدم تشكیلة و اسعة من و صفات الطبخ و المأكو لات المتنوعة.
 - المتخصص بالمدونات Blogsy بطبيق
 - ❖ تطبیق Calculator for iPad المجاني باعتبار أن الحسابات والمعادلات تكون ضرورية في بعض الأحيان.
 - ❖ تطبیق Catalog Spree الذي يقدم للمستخدم مجلات العروض من مختلف محلات العالم
- ❖ تطبیق Chrome لمن یفضل استخدام نظام "غوغل" لتصفح الانترنت.
 - ❖ تطبيق CloudOn المجاني لتخزين المعلومات والملفات المرغوب فيها والوصول إليها من أي جهاز آخر عبر نظام ما يعرف بـ"الحوسبة السحابية".
 - ❖ تطبیق Comics الذي یسمح للمستخدم بتصفح مجلات الرسوم الهزلیة.
- ❖ .تطبيق Evernote الذي يسمح بتخزين كمية كبيرة من المعلومات الرقمية التي تم جمعها من خلال مواقع وصفحات الانترنت.
 - ❖ تطبیق Facebook للدخول إلى أكبر موقع للتواصل الاجتماعي في العالم.


- ❖ تطبیق Fanhattan المجانی للأفلام و المسلسلات.
- ❖ تطبیق FastZip الذي يقوم بضغط الملفات والوثائق التي يرغب الفرد باستخدامها ومزود بمواصفات أمنية عالية.
- ❖ تطبیق Find My Friends الذي یتیح للمستخدم خدمات تحدید مواقع الأصدقاء والتواصل معهم وبالطبع بعد أخذ الإذن منهم.
- نطبيق Google Earth للخرائط واسماء المواقع المختلفة.
 - نطبيق iTunes U للموسيقي *
 - ♦ تطبيق Kindle للقراءة والمطالعة
 - ❖ تطبیق Mint لمتابعة حساباتك البنكیة.
 - تطبيق Newsy الذي يعرض أخبار اليوم بطريقة مباشرة وسريعة ومن مختلف المصادر.
 - ♦ تطبيق Photo Editor by Aviary لمعالجة الصور.
 - ب تطبيق Pinnacle Studio لمعالجة الفيديو.
 - تطبيق Skype لإجراء المكالمات بالصوت والصورة.





دائرة الشحن































المخطط الكتلي للدوائر الاليكترونية



المصادر Reference

- 1. www.Nokia.com
- 2. Samsung Maintenance
- 3. Maintenance of iphon
- 4. Nokia Service manuals for N95
- 5. Nokia Service manuals for E7
- 6. Maintenance of ipad



صدر للمؤلف

الكتب العلمية

- ١) نظام الفيديو المنزلي
- ٢) صيانة الاجهزة المنزلية
- ٣) المهارة الفنية في اصلاح التلفزيون الملون
- ٤) اعطال التلفزيون الملون وطرق معالجتها
 - ٥) اساسيات الاتصالات الرقمية
 - ٦) الدوائر المنطقية وتطبيقاتها
 - ٧) انظمة التحكم وكيفية رسم المخططات
 - ٨) اساس عمل الكومبيوتر
 - ٩) رحلة مع ويندوز ٩٨
 - ۱۰) تعلم ویندوز ۲۰۰۰
 - (۱۱) جولة مع ويندوز xp
 - ۱۲) نعلم وورد ۲۰۰۳
 - ١٣) تعلم الانترنت
 - ١٤) تعلم البريد اليكتروني
 - ١٥) تعلم الاكسل
- ١٦) كل شيء في صيانة الكومبيوتر المكتبي
 - ١٧) الطرق الحديثة في صيانة اللابتوب
 - ١٨) الجديد في صيانة الموبايل
- ١٩) دليلك العملي في صيانة طابعات الكومبيتر
 - ٢٠) تعلم صيانة الأيباد خطوة خطوة

الكتب الادبية

	نتية	كتنب الاد
مجموعة قصص	سأرحل	۱) غدا ا
روايــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	ب في الظلام	۲) کلاب
	الحسين يتكلمون	
روايـــة	هند	٤) تمر
روايــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	في الكوفة	ه) دماء
روايــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	اع في الأهوار	٦) صر
مجموعة قصص	تخلع العمامة	۷) متی
مجموعة قصص	یق آلی کربلاء	۸) الطر
روايــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	والذئاب	۹ ُ) هي ر
مجموعة قصص	يعبدون الحكومة	(1)
	شاي وقهوة ونارجيلة	
روايــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	الدكُنُور عباس	(17
مجموعة قصص	ز هرة البنفسج	(18
رواية	قطة لا تعرف الحب	(1 ٤
	أمرأة من أصفهان	(10
مجموعة قصص	العروسة	(17
روايــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	قصر رغدان	(14
مجموعة قصص	لصوص الحكومة	(1)
. روایــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	غجرية على الرصيف	(19
مجموعة قصص	الشيخ والانثى	۲٠)

